

## HP ATRAMENTY

HP ATRAMENTY				
ANYCOLOR				
<b>HP 15</b>	anycolor	<b>HP Deskjet</b> 3810/3816/382/3822/810C/812C/816C /825C/825CVR/840C/841C/842C/843C/845C/916C/920C/920Cxi/940C <b>Copier</b> 310 <b>HP Fax</b> 1010/1230 <b>HP Officejet</b> 5110/G55/V30/V40/V40xi/V45 2120/500/500Cxi/700/720/750 /750xi/950/950VR/950xi	HP Digital HP PSC	42 ml
<b>HP 45</b>	anycolor	<b>Apple Color StyleWriter</b> 6500 <b>HPColorCopier</b> 110/120/140/145/150/155/160/170/180/190/20/210LX/260/270/280/290 <b>HPDesignjet</b> 700C/750C/750CPlus/755CM <b>HPDeskjet</b> 1100C/1120C/1125C/1180C/1220C/1280/1600C/6122/6127/710C/712C/720C/722C/815C/820/8 20CSE/820Cxi/830C/832C/850C/855CSE/870C/870CSE/870Cxi/880C/882C/890C/890CSE/895Cxi/9300/93 0C/932C/935C/950C/952C/959C/960C/960Cse/960Cxi/970C/970Cxi/980Cxi/990C/990Cxi/995Cxi <b>HP Officejet</b> 1170C/1175C/1175CSE/1175CXI/G85/G85xi/G95/K60/K60xi/K80/K80xi <b>HP Officejet Pro</b> 1150C/1150CSE/1170C/1175C <b>HP Officejet</b> R40/R40xi/R45/R60/R65/R80/R80xi/T45/T45xi/65/T65xi <b>HP PhotoSmart</b> 1000/1115/1215/1215VM/1218/1218Xi/1315/P1000/P1000xi/P1100/P1100xi/P1115/P1315		42 ml
<b>HP 21</b>	anycolor	<b>HPDeskjet</b> 1460D/3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360/D2430/D2460/F2100/F2180/F2187		18 ml
<b>HP 22</b>	anycolor	/F2200/F2224/F2280/F2290/F325/F340/F370/F375/F380/F4100/F4140/F4172/F4180/F4190 <b>HP Fax</b> 3180		18 ml
<b>HP 17</b>	anycolor	<b>HP Deskjet</b> 816C/825C/825CVR/840C/841C/842C/843C845C <b>HP Fax</b> 1010		30 ml
<b>HP 23</b>	anycolor	<b>HP Color Copier</b> 140/145/150/155/160/170/180/190/260/270/280 <b>HPDeskjet</b> 1120C/1125C/1180C/710C/712C/720C/722C/810C/812C/815C/830C/832C/880C/882C/890C/89 0CSE/895Cxi <b>HP Officejet</b> 1170C/1175C/1175CSE/1175CXI <b>HP Officejet Pro</b> 1170C/1175C <b>HP Officejet</b> R40/R40xi/R45/R60/R65/R80/R80xi/T45/T45xi/T65/T65xi <b>HP PSC</b> 500/500Cxi		30 ml
<b>HP 78</b>	anycolor	<b>HP Color Copier</b> 290 <b>HPDeskjet</b> 1220C/1280/3810/3816/3820/3822/6122/6127/916C/920C/920Cxi/9300/930C/932C/935C/940C/ 950C/952C/959C/960C/960Cse/960Cxi/970C/970Cxi/980Cxi/990C/990Cxi/995C <b>HP Digital Copier</b> 310 <b>HP Fax</b> 1230 <b>HP Officejet</b> 5110/G55/G85/G85xi/G95/K60/K60xi/K80/K80xi/V30/V40/V40xi/V45 <b>HP Photo Smart</b> 1000/1115/1215/1215VM/1218/1218Xi/1315/P1000/P1000xi/P1100/P1100xi/P1115/P1315 <b>HP PSC</b> 2120/700/720/750/750xi/950/950VR/950xi		30 ml
<b>HP 26</b>	anycolor	<b>HP Designjet</b> 200/220/600/600/400/400L/420C/500/500C/510/520/540/550C/560C <b>Plus</b> <b>HP DeskWriter HP DeskWriter</b> 310/320/340/500C/510/520/540 /540C/550C /560C <b>HP DeskWriter C HP Fax</b> 200/300/310/700/750/900 /950 300/310/320/330/350/HP Officejet LX <b>Seikosha SpeedJet</b> 460c	<b>HP Deskjet</b>  <b>HP Officejet</b>	40 ml
<b>HP 27</b>	anycolor	<b>HP Deskjet</b> 3320/3325/3420/3425/3500/3520/3550/3645/3650/3740/3745/3840/3845/5550 <b>HP Officejet</b> 4200/4215/4219/4255/4315/4355/5610 <b>HP PSC</b> 1209/1213/1216/1219/1300/1310 Series/1311/1315/13172100 Series/2108/2170/2171/4215/4219/4255		18 ml
<b>HP 28</b>	anycolor	<b>HP Deskjet</b> 3320/3325/3420/3425/3500/3520/3550/3645/3650/3740/3745/3840/3845/5550 <b>HP Fax</b> 1240 <b>HP Officejet</b> 4105/4110/4200/4215/4219/4255/5500/5505/5510 <b>HP Officejet</b> 5515 <b>HP PSC</b> 1100/1110/1200/1205/1209/1210/1213/1216/1217/1219/1300/1310 Series/1311/1315/1317/2100 Series/2108/2170/2171/4110/4215/4219/4255		18 ml
<b>HP 56</b>	anycolor	<b>HPDeskjet</b> 450/5100/5150/5151/5550/5550/5551/5552/5600/5650/5652/5655/5850/9600/9650/9670/9680 <b>HP Digital Copier</b> 410 <b>HP Fax</b> 1240 <b>HP Officejet</b> 4105/4110/4200/4215/4219/4255/5500/5505/5510/5515/5550/5610/6110/J5520 <b>HPPhotoSmart</b> 7150/7260/7345/7350/7400/7450/7550/7600/7660/7700/7755/7760/7762/7900/7960/P145/P 230/P7150/148/7459		18 ml
<b>HP 57</b>	anycolor	<b>HP PSC</b> 1100/1110/1200/1205/1209/1210/1213/1215/1216/1217/1219/1300/1310Series/1311/1315/1317/134 0/1350/1355/2100Series/2105/2108/2110/2110V/2110xi/2115/2170/2171/2175/2179/ 2200/2210/2410/2510/2550/4110/4215/4219/4255		18 ml
<b>HP 336</b>	anycolor	<b>HP Deskjet</b> 5440 <b>HP Officejet</b> 6310/6310xi <b>HP Photo Smart</b> C3100/C3180/7850		15 ml
<b>HP 337</b>	anycolor	<b>HP Deskjet</b> 5940/5943 <b>HP Officejet</b> 150 Mobile/6310/6310xi/H470/K7100 <b>HP Photo Smart</b> 2575/8050/8750/C4180/D5160/4100 series		18 ml

<b>HP 338</b>	anycolor	HP Deskjet 460/460WBT/5740/5745/6540/6543/6620/6840/6843/9800 HP Officejet 100/150 Mobile/6210/7210/7300 Series/7310/7410/H470/K7100 HP Photo Smart 2600 Series/2610/2700/2710/8050/8150/8450/8450gp/C3100/C3180/7850 HP PhotoSmart Pro B8350 HP PSC 1500/1510/1600/1610/1610 all in one/1610C/2350/2353/2355/2575/2610/2710	18 ml
<b>HP 339</b>	anycolor	HP Deskjet 5740/5745/5940/5943/6540/6543/6620/6840/6843/6940/6980/9800 HP Officejet 7210/7300 Series/7310/7410/K7100 HP Photo Smart 2575/2600 Series/2610/2710/8050/8150/8450/8450gp/8750 HP PhotoSmart Pro B8350 HP PSC 2575/2610/2710	30 ml
<b>HP 342</b>	anycolor	HP Deskjet 5440 HP Photo Smart C3100/C3180/C4180/4100 series/7850 HP PSC 1510	15 ml
<b>HP 343</b>	anycolor	HP Deskjet 460/460WBT/5740/5745/5940/5943/6540/6543/6620/6840/6843 HP Officejet 100/150 Mobile/6210/6310/6310xi/7210/7300 Series/7310/7410/H470/K7100 HP Photo Smart 2575/2600 Series/2610/2700/2710/325/335/370/375/385/428/475/8050/8150/8450/8450gp/C3100/C3180/C4180/D5160 /P320/P325/4100 series/7850 HP PhotoSmart Pro B8350 HP PSC 1500/1510/1600/1610/1610 all in one/1610C/2350/2353/2355/2575/2610/2710	18 ml
<b>HP 344</b>	anycolor	HP Deskjet 460/460WBT/5740/5745/5940/6540/6543/6620/6840/6843/6940/6980/9800 HP Officejet 100/150 Mobile/6210/7210/7300 Series/7310/7410/H470/K7100 HP Photo Smart 2575/2600/Series/2610/2700/2710/325/335/370/375/385/428/475/8050/8150/8450/8450gp/8750/P320/P325 HP PhotoSmart Pro B8350 HP PSC 1600/1610/1610 all in one/1610C/2350/2353/2355/2575/2610/2710	18 ml
<b>HP 350 XL</b>	anycolor	HP Business Inkjet D4300	30 ml
<b>HP 351 XL</b>	anycolor	HP Deskjet D4260/D4263/D4360 HP Officejet J5780/J5785/J6400/J6410/J6415/J6424 HP Photo Smart C4200/C4380/C4480/C4580/C5200/C4280/C4500 Series/C5280/D5360	18 ml
<b>HP 300 XL BK</b>	anycolor	HP Deskjet D1660/D2560/D2600/D2660/D5560/D5660/F2400 Series/F2420/F2480/F2492/F4210/F4224/F4272/F4280/F4500/F4580	18 ml
<b>HP 300 XL color</b>	anycolor	HP PhotoSmart C4600/C4670/C4680/C4685/C4780/C4795	18 ml
<b>HP 301 XL bk</b>	anycolor	HP DeskJet 1000 (CH340B)/1050/1510/2000 (CH390B)/2050/3000/ 3050A /D1010/D1510/D2540 HP Envy 4500	18 ml
<b>HP 301 XL color</b>	anycolor		18 ml
<b>HP 703 bk</b>	anycolor	HP Deskjet D730 HP Deskjet Ink Advantage F735 All-in-One/New K209g (CV035A)/K209	15 ml
<b>HP 703 color</b>	anycolor	HP Photosmart Ink Advantage K510a (CQ796A)	9 ml
<b>HP 704 bk</b>	anycolor	HP Deskjet Ink Advantage 2060 (CQ750A)	15 ml
<b>HP 704 color</b>	anycolor		17 ml
<b>HP 901 XL bk</b>	anycolor	HP Officejet 4500/4500/4600/J4524/J4535/J4580/J4585/J4624/J4660/J4680	18 ml
<b>HP 901 XL color</b>	anycolor		18 ml
<b>HP 364xl bk</b>	anycolor	HP Photo Smart D5460/B109A/B209a/B8550/C5380/C6380/D7560 /D7860 HP Photosmart Plus B210a (CN216B) HP Photosmart Premium C309/CD055BHP Photosmart Premium fax C410b (CQ521B)	17,5 ml
<b>HP 364XL m.c.y</b>	anycolor		12 ml
<b>HP 655 BK</b>	anycolor	HP Deskjet 3525 eAiO	22 ml
<b>HP 655 MCY</b>	anycolor	HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One/4615/4625 e-All-in-One/5520/5525 e-All-in-One/6525 e-All-in- One	12 ml
<b>HP 920 Bk</b>	anycolor	HP Officejet 6000/6500/7000	17,5 ml
<b>HP 920 m,c,y</b>	anycolor	HP Officejet Pro 6500A Plus (E710N) EAIO/7500A eAIO	12 ml
<b>HP 932 BK</b>	anycolor	HP OfficeJet 6100/6600/6700	32 ml
<b>HP 932 MCY</b>	anycolor		14 ml
<b>HP 940 BK</b>	anycolor	HP Officejet Pro 8000/8500/8500A/8500A Plus	96 ml
<b>HP 940 bk,m,c,y</b>	anycolor		28 ml
<b>HP 950 BK</b>	anycolor	HP Officejet Pro 8100/8600/8600 N911a (CM749A)/8600 Plus N911g (CM750A)/8610/8615/8620/8625/8640/8660	80 ml
<b>HP 951 MCY</b>	anycolor		28 ml
<b>ORINK</b>			
<b>HP 10 bk</b>	orink	HP Business Inkjet 2500cm/1000/1100D/1100DTN/1200/2000c/2000cn/2000cn/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/23 00/2500/2500c/2500cse/2500cxi/2600/2600DN/2800/3000;HP Color InkJet CP1700;HP Designjet 100/100plus/500/500P/70/800/800PS/800pst; HP DesignJet CC 800 ps HP DesignJet ColorPro CAD HP DesignJet ColorPro GA HP Deskjet 2500C HP Officejet 9110/9120/9130 HP OfficeJet Pro K850	69 ml

<b>Hp 11 m.c.y</b>	orink	<b>HP Business Inkjet</b> 1000/1100/1100D/1100DTN/1200/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/2600/2600DN/2800 <b>HP Color InkJet</b> CP1700 <b>HP Designjet</b> 100/100plus/111/20ps/70 <b>HP Officejet</b> 9110/9120/9130 <b>HP OfficeJet Pro K850</b>	28 ml
<b>HP 82 mcy</b>	orink/anycolor	<b>HP Designjet</b> 500/500PS/800/800PS/800ps	
<b>HP 15</b>	orink	<b>HP Deskjet</b> 3810/3816/382/3822/810C/812C/816C /825C/825CVR/840C/841C/842C/843C/845C/916C/920C/920Cxi/940C <b>HP Digital Copier</b> 310 <b>HP Fax</b> 1010/1230 <b>HP Officejet</b> 5110/G55/V30/V40/V40xi/V45 <b>HP PSC</b> 2120/500/500Cxi/700/720/750 /750xi/950/950VR/950xi	40 ml
<b>Hp 17</b>	orink	<b>HP Deskjet</b> 3810/ 3816/382/3822/810C/812C/816C/825C/825CVR /840C/841C/842C/843C/845C/916C <b>HP Digital Copier</b> 310 <b>HP Fax</b> 1010/1230 <b>HP Officejet</b> 5110/G55/V30/V40/V40xi/V45 <b>HP PSC</b> 2120/500/500Cxi/700/720/750 /750xi/950/950VR/950xi	15 ml
<b>Hp 20</b>	orink	<b>HP Deskjet</b> 610C/612C/615C/630C/632C/640C/642C/648C/656C/656CVR <b>HP Fax</b> 1020/1040/925i/925xi	40 ml
<b>Hp 23</b>	orink	<b>HP Color Copier</b> 140/145/150/155/160/170/180/190/260/270/280 <b>HPDeskjet</b> 1120C/1125C/1180C/710C/712C/720C/722C/810C/812C/815C/830C/832C/832C/882C/890C/890CSE/895Cxi <b>HP Officejet</b> 1170C/1175C/1175CSE/R40/R40xi/1175CXI/ R45/R60/R65/R80/R80xi /T45/T45xi/T65/T65xi <b>HP Officejet Pro</b> 1170C/1175C <b>HP PSC</b> 500/500Cxi	30 ml
<b>HP 29</b>	orink	<b>Apple Color StyleWriter</b> 4100/ 4500 <b>HP Deskjet</b> 600/ 600C/ 660C /670C/ 670TV/672C/680C/682C/ 690C/691C/ 692C/693C /694C/695C/697C <b>HP DeskWriter</b> 600/ 660C/ 670C/ 680/ 694 <b>HP Fax</b> 910/920 <b>HP Officejet</b> 500/520 /570/580/590/600/610/625/630/635/700/710/720/725 <b>HP PSC</b> 370/380	40 ml
<b>HP 45</b>	orink	<b>Apple Color StyleWriter</b> 6500 <b>HPColorCopier</b> 110/120/140/145/150/155/160/170/180/190/20/210LX/260/270/280/290 <b>HPDesignjet</b> 700C/750C/750CPlus/755CM <b>HPDeskjet</b> 1100C/1120C/1125C/1180C/1220C/1280/1600C/6122/6127/710C/712C/720C/722C/815C/820/820CSE/820Cxi/830C/832C/850C/855CSE/870C/870CSE/870Cxi/880C/882C/890C/890CSE/895Cxi/9300/9300C/932C/935C/950C/952C/959C/960C/960Cse/960Cxi/970C/970Cxi/980Cxi/990C/990Cxi/995C/995Cxi <b>HPFax</b> 1220 <b>HPOfficejet</b> 1170C/1175C/1175CSE/1175CXI/85/85xi/85xi/G95/K60/K60xi/K80/K80xi <b>HPOfficejet Pro</b> 1150C/1150CSE/1170C/1175C <b>HPOfficejetR</b> 40/R40xi/R45/R60/R65/R80/R80xi/T45/T45xi/65/T65xi <b>HPPhotoSmart</b> 1000/1115/1215/1215VM/1218/1218xi/1315/P1000/P1000xi/P1100/P1100xi/P1115/P1315	40 ml
<b>HP 49</b>	orink	<b>Apple Color StyleWriter</b> 4100/4500 <b>HP Deskjet</b> 350C/350CBI/600/600C/610C/612C /615C/630C/632C/640C/642C/648C/656C/656CVR/660C/670C/670TV/672C/680C/682C/690C/691C/692C/693C/694C/ 695C/697C <b>HP DeskWriter</b> 600/660C/670C/680/694 <b>HP Fax</b> 910/920 <b>HP Officejet</b> 500/520/570/580/590/600/610/ 625/630/635/700/710/720/725 <b>HP PSC</b> 370/380	23 ml
<b>Hp 78</b>	orink	<b>HP Color Copier</b> 290 <b>HP Deskjet</b> 1220C/1280/3810/3816/3820 /3822/ 6122/6127/916C/920C/920Cxi/9300/930C/932C/935C/940C/950C /952C/959C/960C/960Cse/960Cxi/970C/970Cxi/980Cxi/990C/990Cxi/995C <b>HP Digital Copier</b> 310 <b>HP Fax</b> 1230 <b>HP Officejet</b> 5110/G55 /G85/G85xi/G95/K60/K60xi /K80/K80xi/V30/ V40/V40xi/V45 <b>HP Photo Smart</b> 1000/1115/1215/1215VM/1218/1218xi /1315/ P1000/P1000xi /P1100/P1100xi <b>HP Photo Smart</b> P1115/P1315 <b>HP PSC</b> 2120/700/720/750/750xi/950/950VR/950xi	19 ml
<b>Hp 88 bk</b>	orink	<b>HP Officejet Pro</b> K5400/K5400dn/K5400dtn/K5400n/K5400tn/K550/K550dtn/K550dtnw/K8600DN/L7480/L750/L7580/L7590/L7680/L7780	69 ml
<b>Hp 88 m.c.y.</b>	ornik		28 ml
<b>Hp 339</b>	orink	<b>HP Deskjet</b> 5740/5745/5940/5943/6540/6543/6620/6840/6843 /6940/6980/9800 <b>HP Officejet</b> 7210/7310/7410/K7100 <b>HPPhotoSmart</b> 2575/2600/2610/2710/8050/8150/8450/8450gp/8750 <b>HP PhotoSmart Pro</b> B8350 <b>HP PSC</b> 2575/2610/ 2710	30 ml
<b>HP 363 bk</b>	orink	<b>HP Photo Smart</b> 3210/3310/8250/C6280/C7280/C8180/D 7100/D7160 /D7260/D7460/C5180/C6180/C7180/D6160/ D7360	12 ml
<b>Hp 363 m.c.y.pc.pm</b>	orink	3210/3310	7 ml
<b>HP 364 BK</b>	orink	<b>HP Photo Smart</b> D5460/B109A/B209a/B8550/C5380/C6380/D7560 /D7860 <b>HP Photosmart Plus</b> B210a (CN216B) <b>HP Photosmart Premium</b> C309/CD055 <b>HP Photosmart Premium fax</b> C410b (CQ521B)	24 ml
<b>HP 364 M,C,Y</b>	orink		15 ml
<b>Hp 920 BK</b>	orink	<b>HP Officejet</b> 6000/6500/7000 <b>HP Officejet Pro</b> 6500A Plus (E710N) EAIO/7500A eAIO	53 ml
<b>Hp 920 M,C,Y</b>	orink		15 ml
<b>HP 940 BK</b>	orink	<b>HP Officejet Pro</b> 8000/8500/8500A/8500A Plus	69 ml
<b>HP 940 M,C,Y</b>	orink		28 ml

Podane produkty zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.